


### Innensechskantschlüssel SW6

- zur Befestigung der Klemmschraube


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
04.220.0010.000	000



### Innensechskantschlüssel SW3

- zur Sicherung der Bandachse


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
04.222.0020.005	St blank



### Innensechskantschlüssel SW5

- zum Anziehen der Befestigungsschraube


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
04.115.0011.005	St blank



### Stellschlüssel

- zur Verstellung von Schattenut und Dichtandruck

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
04.224.0030.000	000



### Schraubendreher

- zur Längeneinstellung der Distanzhülsen bei Außenbefestigung

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
04.226.0040.000	000